

4 x 4 Merkregeln für den Kranführer

I. Tägliche Einsatzprüfung

1. Bremsen und Endschalter überprüfen
2. Zustand des Krans auf Mängel beobachten
3. Mängel dem Aufsichtsführenden melden
4. Bei Gefährdung der Betriebssicherheit Kranbetrieb einstellen

II. Last sicher bewegen

1. Last und Lastaufnahmemittel beim Aufnehmen, Befördern und Absetzen beobachten
2. Von Hand angeschlagene Last erst auf Zeichen des Anschlägers anheben
3. Kann die Last beim Aufnehmen, Befördern oder Absetzen nicht beobachtet werden, nur auf Zeichen eines Einweisers bewegen
4. Beim Be- und Entladen von Schiffen auf Zeichengebung des Signalmannes achten

III. Niemanden gefährden

1. Nicht anheben, wenn festgestellt wird, dass die Last zu schwer oder mangelhaft angeschlagen oder nicht ordnungsgemäß gepackt ist
2. Last nicht über Personen hinwegführen
3. Last nicht schräg ziehen, verziehen oder schleifen
4. Pendeln der Last vermeiden

IV. Gewissenhaft auf jeden Fall

1. Keine Lasten mit dem Kran aufnehmen, wenn der Neigungswinkel der Anschlagmittel mehr als 60° beträgt
2. Personen nicht mit der Last oder mit der Lastaufnahmeeinrichtung befördern
3. Notendschalter nicht betriebsmäßig anfahren
4. Anschlagmittel nicht unter der aufliegenden Last herausziehen